



Debe ser instalado por Personal Capacitado.

www.norf.com.ar

- 1- Compruebe el sitio donde se instala el carretel tomando en cuenta la visibilidad del operador, alinear el carretel con respecto a los pasacables, los cuales no deberán superar el plano de la pluma.
- 2- Soldar el porta eje del carretel, previamente sacar los prisioneros con la llave antihurto suministrada.
- 3- Montar el carretel haciendo coincidir sus orificios.
- 4- Todos los pasacables deberán ser cortados y soldados en los distintos tramos del telescópico, tomar muy en cuenta la alineación, de ello dependerá la vida útil del cable.
- 5- Instalar el interruptor, rosca M8x1,25 , teniendo en cuenta: ubicarlo del lado del guardacable, cambio de ángulo de pluma, instalación del plumín, conectar el cable negro a buena masa. En caso de instalar plumín o extensión, conectar los dos interruptores en serie.
- 6- Instale el Tablero en un lugar visible, no debe estar expuesto al sol ni vibraciones. Conectar según la configuración de grúa.
- 7- Utilice para las salidas de corte fusible tipo aéreo máximo 4A.